




# ElfThing のインストール説明書です

## 一、ドライバのインストールです

1. インストールドライバ ch341ser.exe をダブルクリックします。

名前	更新日時	種類
 CH341SER.EXE	20/07/2022 17:13	アプリケーション
 ElfThing-1.0.0-win-x64.exe	25/09/2025 16:06	アプリケーション
 readme.pdf	25/09/2025 16:59	WPS PDF

図です 1-1

2、出現で取り付け窓を弾くことを選択して取り付けるので、もし文字化けしているならば第一のオプションを選択します



図です 1-2

3、このページが表示されるとインストールは成功します。




図です 1-3

## 二、ElfThing をインストールします。

- 1、ドライバのインストールが完了したことを確認してからお願いします。
- 2、図 2-1 インストーラをダブルクリックして実行します。実行後にインストーラ画面が現れます。図 2-2 のように自分のニーズに応じてこのコンピュータを使う誰にインストールするか、または現在のユーザーだけにインストールするかを選択し、次をクリックします。


名前	更新日時	種類
 CH341SER.EXE	20/07/2022 17:13	アプリケーション
 ElfThing-1.0.0-win-x64.exe	25/09/2025 16:06	アプリケーション
 readme.pdf	25/09/2025 16:59	WPS PDF

図です 2-1



図です 2-2

選択されたインストール場所に進み、図 2-3 のようにインストールディレクトリを選択し、次をクリックします。



図です 2-3

図 2-4 のように、インストールが完了するまで待つと、インストール完了の案内画面が表示されます。



図です 2-4