

ElfThing 安装说明

一、安装驱动程序

1、双击安装驱动程序 CH341SER.EXE

名称	修改日期	类型
CH341SER.EXE	2022/7/20 17:13	应用程序
ElfThing-1.0.0-win-x64.exe	2025/9/25 16:06	应用程序
readme.pdf	2025/9/25 15:41	WPS PDF 文档

图 1-1

2、在出现安装弹窗是选择安装，若为乱码则选择第一个选项



图 1-2

3、当显示这个页面时安装成功



图 1-3

二、安装 ElfThing 软件

- 1、请先确认完成了第一步安装驱动程序
- 2、如图 2-1 双击运行安装程序，运行后会出现安装程序界面，如图 2-2 所示根据自己的需求选中为使用这台电脑的任何用户安装或者仅为当前用户安装，然后点击下一步；



图 2-1



图 2-2

进入选定安装位置，如图 2-3 所示，选择好安装目录，然后点击下一步；




图 2-3

如图 2-4 所示，等待安装完成会进入安装完成提示页面，点击完成即可完成安装步骤



图 2-4